

Bitte nutzen Sie diese Checkliste, bevor Sie Tama Assist kontaktieren, um mögliche Lösungen für Ihr Problem zu finden

Produkt

- Der Kern steht zu beiden Seiten gleichmäßig über JA / NEIN
- Der Kern ist nass/feucht oder deformiert JA / NEIN
- Die Rolle ist in irgendeiner Weise verformt (zerstörtes Profil oder lose Fäden) JA / NEIN

Presse

⊙ Beide Netzfedern sind korrekt montiert und eingestellt ?

❗ Um eine vollständige und gleichmäßige Netzspannung zu gewährleisten.

⊙ Es befindet sich loses Netz auf den Zuführwalzen (hinter der Bremsstange) während sich die Rolle in der Kammer befindet ?

❗ Stellen Sie sicher, dass das Netz stramm auf den Walzen sitzt um ein Durchhängen zu vermeiden, sodass das Breitlaufen und Abschneiden nicht erschwert wird.

⊙ Sind die Zuführwalzen gleichmäßig eingestellt ?

❗ Um sicherzustellen, dass das Netz gleichmäßig auf den Ballen gebracht wird.

⊙ Sind alle Metallteile mit denen das Netz Kontakt hat sauber und frei von Rost?

❗ Um Beschädigungen des Netzes zu vermeiden.

⊙ Ist die Netzkammer sauber und frei von Steinen und Ernterückständen ?

❗ Um Beschädigungen des Netzes zu vermeiden und sicherzustellen, dass das Netz vollständig breit läuft.

⊙ Sind die Wände der Kammer glatt, sauber und frei von Rost ?

❗ Um Beschädigungen am Ballen, dadurch, dass der Ballen nicht sofort ausgeworfen wurde, zu vermeiden.

⊙ Ist die Heckklappe beschädigt ?

❗ Um Schäden am Ballen beim Auswerfen zu verhindern.

⊙ Sind Riemen, Gurte oder Walzen beschädigt ?

❗ Um Schäden auf der Ballenoberfläche zu vermeiden.