DIAGNOSE CHECKLISTE GARN



Bitte nutzen Sie diese Checkliste, bevor Sie Tama Assist kontaktieren, um mögliche Lösungen für Ihr Problem zu finden

Produkt (vor der Benutzung)

- · Ist die Spule Oben und Unten flach?

 JA NEIN
- · Ist die Verpackung beschädigt bzw. eingerissen?
- · Sind beide Enden des Garns sichtbar und lang genug?
- · Lässt das Garn sich im Uhrzeigersinn aus der Spule ziehen?

Produkt (im Feld)

- · Ist das Garn auf dem Ballen ausgefranst?
- · Hat sich ein Knoten geöffnet ? (Überprüfen Sie beide Enden des Garns)
-) JA NEIN

- · Ist das Garn gerissen? [JA/NEIN]
- · Ist das Garn nah am Knoten gerissen?
- · Ist das mitten auf dem Ballen gerissen? JA/NEIN
- · An welchem Knoter/Band, gezählt von links nach rechts, befindet sich das Problem?

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Presse

- Sind die Knoter gemäß Handbuch eingestellt?
 - Für richtiges Timing der Bewegung.
- ? Ist die Spannung des Garns gemäß Handbuch eingestellt ?
 - Um die Verknotung im richtigen Rhytmus sicherzustellen.
- Sie die Knoter sauber und frei von Ernterückständen ?
 - Um das Risiko von Fehlern oder unnötigen Abbrüchen zu minimieren.
- ? Sind alle Ösen und Streben durch und über die das Garn geführt wird unbeschädigt?
 - Um Schäden am Garn zu vermeiden, die zu Stopps beim Pressen führen können.
- Sind alle Walzen und Nadeln korrekt eingestellt und frei drehbar?
 - Um das korrekte Zuführen des Garns in den Knoter zu gewährleisten.

